

## I/O ブラケットマウンタ RFP04 取り扱い説明書

この度はI/O ブラケットマウンタ『RFP04』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

### 特徴


- 5インチベイにI/O ブラケット形状のものを2個装着できます。リアに取り付けていたブラケットをそのままフロントで活用できるのでとても便利です。
- PCの背面に余裕がない場合にも効果的です。
- スチール製



### 同梱品

- ・ブラケット本体 1個
- ・固定用ネジ(ミリネジ)

RFP04



ブラケット取り付けイメージ

## 取り付け方法

ブラケットの取り付けはマウンタにミリネジで固定します。  
5インチベイへの取り付けはミリネジで左右を固定します。



取り付けイメージ

**ご注意**  
5インチベイの形状や位置によってはケースとの相性により、ネジ穴が合わない場合があります。

### 注意事項

製品に付随する記載事項はライトアップの所有物です。  
本書の一部または全部を無断で複製・複写・転載・改変することを禁じます。  
本書解説は製品パッケージ記載の表現と異なる場合があります。  
本製品の内容や仕様については将来、予告なしに変更することがあります。  
製品本来の使用目的から逸脱する場合や、動作定格外での保証はいたしかねます。

### 表記について

本書における記載事項の誤り等については、いかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。  
本書の誤りや記載漏れ、ご不明な点など、お気づきの点がございましたら弊社サポートまでご連絡下さい。