


# 防振ハードディスククーラー RHC03 取り扱い説明書

この度は防振ハードディスククーラー『RHC03』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

## 特徴

- 3.5 インチハードディスクに直接固定してファンの左右から排気します。(防振ゴムワッシャー付)
- ファンサイズ: 50×50×10 mm 2 個
- ファン回転数: 4000rpm
- 電源コネクタ: 4pin オス/メス(大)
- ノイズレベル: 28 dB以下
- 最大風量: 32CFM
- 定格入力: DC12V 0.10A

## 同梱品



クーラー本体 1 個



インチネジ 4 個

防振ゴムワッシャー 4 個


## 目次

- 1 ハードディスクの取り付け
- 2 3.5 インチベイへの取り付け
- 3 電源ケーブルの取り付け



取り付けイメージ


## 1 ハードディスクの取り付け



クーラーを乗せ、前後に動かしネジ止めする穴位置を決めます。

付属の防振ゴムワッシャーをネジ穴に乗せインチネジで両側各 2ヶ所をネジ止めします。

## 2 3.5 インチベイへの取り付け



インチネジで3.5インチベイに取り付けます。(下段のベイは使用できなくなります)

### ネジ穴がズレてしまう場合

本製品を取り付けた状態で3.5インチベイに挿入するとネジ穴がズレてネジ止めできない場合があります。  
このときは図のように内側にあるツメを曲げてください。  
ケースの構造によっては、本製品をご使用できない場合があります。



## 3 電源ケーブルの取り付け

電源 BOX からの4ピン大コネクタに接続します。

### 注意事項

製品に付随する記載事項はライトアップの所有物です。  
本書の一部または全部を無断で複製・複写・転載・改変することを禁じます。  
本書解説は製品パッケージ記載の表現と異なる場合があります。  
本製品の内容や仕様については将来、予告なしに変更することがあります。  
製品本来の使用目的から逸脱する場合や、動作定格外での保証はいたしかねます。

### 表記について

本書における記載事項の誤り等については、いかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。  
本書の誤りや記載漏れ、ご不明な点など、お気づきの点がございましたら弊社サポートまでご連絡下さい。