

リレースイッチ付増設電源用ケーブル RWR01 取り扱い説明書

この度はリレースイッチ付増設電源用ケーブル『RWR01』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

特徴

- 増設電源につないだ周辺機器をパソコン本体に連動して電源を ON/OFF することができます



RWR01

同梱品

ケーブル本体 1個

I/O ブラケット穴開きタイプ 1個

仕様

ケーブル長:約 105cm(ケース内:約 95cm)

電源コネクタ


ケース側:4ピン(大)オス/メス

増設電源側:メイン電源コネクタ20ピン

取り付け手順

- ① I/O ブラケットを取り外した穴から、ケーブル(4ピンコネクタ側)をケースの中に入れます。
- ② 付属ブラケットの穴にケーブルをはめ込んでからネジでスロットに固定します。(ネジは別途ご用意ください)
- ③ PC の電源に4ピンケーブルを接続します。
- ④ 増設電源コネクタに周辺機器の電源を接続します。

(誤作動のないよう念のため、あらかじめ電源連動スイッチは OFF にしておき、あとで ON にします)



パソコン内部の配線



増設電源に接続した周辺機器



電源連動スイッチ

電源連動スイッチ

ON 状態: PC 本体の電源投入と連動して接続した機器に電源が供給されます。

OFF 状態: 連動が解除されます。

ご注意

周辺機器によっては電源供給中に連動スイッチによる供給遮断を行うと破損するものがあります。機器マニュアルを確認の上、ご使用ください。

注意事項

製品に付随する記載事項はライトアップの所有物です。
本書の一部または全部を無断で複製・複写・転載・改変することを禁じます。
本書解説は製品パッケージ記載の表現と異なる場合があります。
本製品の内容や仕様については将来、予告なしに変更することがあります。
製品本来の使用目的から逸脱する場合や、動作定格外での保証はいたしかねます。

表記について

本書における記載事項の誤り等については、いかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。
本書の誤りや記載漏れ、ご不明な点など、お気づきの点がございましたら弊社サポートまでご連絡下さい。